

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

НАСТРОЙКА ПЕРСОНАЛЬНОГО

ПЕРЕНОСНОГО КОМПЬЮТЕРА (НОУТБУК, ОС WINDOWS XP)

- Нажмите кнопку «ПУСК» (из строки режимов работы), далее выберите вкладку «Панель управления» и откройте папку «Сетевые подключения».
- В папке «Сетевые подключения» в подменю «ЛВС или высокоскоростной Интернет» выберите ярлык «Беспроводное сетевое соединение».
- В открывшемся дополнительном меню выберите строку «Просмотр доступных беспроводных сетей». Из списка доступных беспроводных сетей выберите «Comstar» и нажмите кнопку «Подключить».

НАСТРОЙКА КАРМАННОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА КПК (на примере КПК Pocket PC iPAQ HP 4150, ОС Windows CE)

- Для установления соединения по радиоканалу необходимо включить (активировать) адAPTER Wi-Fi (WLAN). Для этого в основном оконном меню нажмите кнопку «ПУСК» и выберите ярлык беспроводного адаптера «iPAQ WIRELESS». Нажмите на кнопку «WLAN». При включении кнопка меняет свой цвет с оранжевого на зеленый.
- Нажмите кнопку «ПУСК», выберите «Настройка», откройте папку «Соединения» и выберите закладку «Дополнительно».
- В подменю «Выберите сети» нажмите панель «Добавить новую сеть». Введите название сети «Comstar» и нажмите в правом верхнем углу кнопку «OK».
- В подменю «Сетевая карта» выберите закладку «Радиосвязь» и в строке «Сети для доступа» выберите «Только точки доступа».
- В подменю «Сетевая карта» выберите закладку «Сетевые платы» и в строке «Моя сетевая карта соединяется с ...» выберите «The Internet». В списке адаптеров выберите адAPTER беспроводной сети «iPAQ WLAN WIRELESS adapter». После этого высветится окно «iPAQ WLAN WIRELESS adapter». Выберите в нем «IP-адрес назначается сервером». В правом верхнем углу нажмите кнопку «OK» для сохранения изменений.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ДОСТУПА К УСЛУГЕ

- После установления беспроводного соединения запустите программу Internet Explorer. На экране компьютера должно появиться окно WEB-портала регистрации в зоне Hot Spot (Comstar-WiFi). Ознакомьтесь с договором оферты на предоставление Услуги.
- Для регистрации введите Ваши логин/пароль:

ПО КАРТЕ «WI-FI КОМСТАР» – символы, указанные под защитным слоем на оборотной стороне карточки

ПО ТАКСОФОННОЙ КАРТЕ МГТС – инструкция справа

- При успешной авторизации открывается «Информационное окно», где представлена информация о статусе соединения и оставшемся для работы времени.
- Наберите в строке поиска Internet Explorer любой существующий адрес сайта в сети Интернет (например, <http://www.comstar-uts.ru>).
- Для завершения сеанса работы в Интернет необходимо закрыть сессию, для этого наберите в адресной строке интернет-браузера <http://1.1.1.1/info>, в появившемся окне нажмите кнопку «Logout».
- По соответствующей ссылке на странице WEB-портала регистрации доступен просмотр статистики по картам КОМСТАР-WI-FI (использованное время, трафик, оставшиеся средства)

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМПЬЮТЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


- Компьютер (КПК, ноутбук) должен быть оснащен адAPTERом беспроводных сетей Wi-Fi стандарта 802.11b (встроенный, USB, CF или PCMCIA карта).
- На компьютере должна быть установлена одна из операционных систем: Windows 98/2000 (Pro)/XP/CE.
- В настройках компьютера должны быть выключены программы, поддерживающие режимы работы через прокси-сервер (подключение локальной сети через прокси-сервер) и/или Брандмауэр (Firewall).



В случае возникновения вопросов по использованию Wi-Fi таксофона обратитесь в группу технической поддержки ОАО «КОМСТАР-ОТС» по телефону (495) 956 11 00. Телефон в Санкт-Петербурге (812) 380-50-20. Звонок бесплатный.

WI-FI – ТАСКОФОН ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

- Снимите трубку




Kn1, Kn2, Kn3, Kn4 – функциональные кнопки дисплея меню.

- Вставьте карту




1000 Е – количество доступных единиц на карте.

- Нажать Kn1 wifi




- Выберите количество минут доступа в сеть Internet

- Задайте ИМЯ вашего соединения с сетью Internet, не более 8-ми символов, но не менее одного




* – подтвердить.
– удалить последний набранный символ.
1 Хар – количество оставшихся символов в ИМЕНИ соединения.
Введённое ИМЯ подтвердить кнопкой «*».

- Задайте ПАРОЛЬ вашего соединения с сетью Internet, не более 8-ми символов, но не менее одного



Заданный ПАРОЛЬ подтвердить кнопкой «*».

- Если ИМЯ является уникальным для этой точки доступа и таксофон на данный момент имеет доступ к сети Internet, то на дисплее появится данный экран



Запомните! ИМЯ и ПАРОЛЬ для вашего доступа в сеть Internet, до нажатия кнопки «#» (Выход).

Затем появится экран



Если уже имеется такое ИМЯ и у таксофона на данный момент нет доступа в сеть Internet – появится экран

