



...Минифон Slim

Инструкция
по эксплуатации
мобильного телефона



МЕГАФОН
Будущее зависит от тебя

Содержание

1. Меры предосторожности	4
2. Введение в эксплуатацию телефона	9
2.1 Клавиши	10
2.2 Дисплей	12
2.3 Иконки состояния	13
2.4 Подсветка LCD-дисплея	13
3. Подготовка к работе	14
3.1 Снятие задней крышки и установка SIM-карты	14
3.2 Установка батареи и задней крышки	16
3.3 Зарядка/перезарядка батареи	16
3.4 Использование батареи	18
3.5 Включение/Выключение	19
3.6 Первый вызов	20
3.7 Использование паролей	21
4. Основные функции	26
4.1 Вызов номера	26

4.2 Регулировка громкости	29
4.3 Ответ на входящий вызов	29
4.4 Опции вызова	30
4.5 Метод ввода	34
4.6 Блокировка клавиатуры	36
5. Использование меню телефона	36
5.1 Контакты	36
5.2 Сообщения	40
5.3 Вызовы	46
5.4 Настройки	48
5.5 Инструменты	57
6. Дополнительно	58
6.1 Техническое обслуживание	58
6.2 Технические характеристики	60
6.3 Использование батареи	61
6.4 Утилизация выработавшей срок службы или неисправной батареи	63

1. Меры предосторожности



Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями ниже и соблюдайте указанные правила с целью предотвращения возникновения опасности для здоровья или нарушения законодательства.



Безопасная езда

- 1) Запрещается использование телефона при нахождении за рулем. При необходимости использования телефона используйте персональное устройство громкой связи.
- 2) При езде надежно поместите телефон в специальную стойку. Не оставляйте его на пассажирском сидении или в любом другом месте, откуда оно может упасть в случае экстренного торможения.



Отключение устройства во время полета

На работу приборов самолета могут повлиять помехи, вызванные работой мобильного телефона. Использование мобильного телефона на борту самолета незаконно. Отключайте мобильный телефон при нахождении на борту самолета.



Отключение телефона при нахождении на территории, где ведутся взрывные работы

Соблюдайте законодательные предписания и нормы, указывающие порядок действия при нахождении на территории (или вблизи территории), где ведутся взрывные работы.



Отключение телефона при нахождении вблизи опасных продуктов

Пожалуйста, отключайте Ваш телефон при нахождении на АЗС или поблизости с территориями, на которых

ведутся работы с нефтепродуктами или опасными химическими соединениями, а также вблизи мест хранения опасных продуктов.



В больнице

Пожалуйста, соблюдайте нормы законодательства или правила, действующие в данной больнице, регулирующие использование мобильного телефона при нахождении внутри медицинского учреждения. При нахождении вблизи медицинского оборудования убедитесь, что Ваш телефон отключен. Использование любого беспроводного оборудования, включая сотовые телефоны, может оказывать помехи работе незащищенного медицинского оборудования, а также прочему электронному оборудованию. Если у Вас имеются вопросы, обратитесь за разъяснениями к соответствующему медицинскому работнику или поставщику оборудования.



Помехи

На работу любого сотового телефона могут оказывать влияние радиоволны.



Профессиональное обслуживание

Телефон должен настраиваться или ремонтироваться только людьми, прошедшими профессиональную подготовку. При осуществлении ремонта своими силами Вы подвергаете риску свое здоровье, кроме того, ремонт устройства своими силами противоречит гарантийным условиям.



Аксессуары и батарея

Необходимо использовать только оригинальные зарядные устройства и батареи.



Использование по назначению

Пожалуйста, используйте телефон согласно его назначению.



Звонок в экстренные службы

Вы можете ввести телефонный номер (например, 112) для вызова экстренных служб после включения телефона и перехода устройства в режим ожидания. Нажмите кнопку «Вызов» для отправки вызова, после чего необходимо кратко объяснить Ваше местоположение и ситуацию. Не отменяйте вызов без разрешения.

2. Введение в эксплуатацию телефона

Вид спереди



2.1 Клавиши

Данный телефон имеет следующие кнопки:

Кнопка	Название кнопки	Описание
	«Вызов»	Вызвать абонента или ответить на звонок. В режиме ожидания с помощью этой кнопки Вы можете просмотреть историю вызовов.
	«Отбой»	Закончить вызов. С помощью продолжительного нажатия данной кнопки производится включение/выключение телефона. При просмотре функций с помощью нажатия данной кнопки Вы можете вернуть телефон в режим ожидания.
	Функциональные	Правая и левая функциональные кнопки используются для применения опций, указанных в нижних левом и правом углах экрана.

	Навигация / ОК	Используются для пролистывания списка функций главного меню или контактов телефонной книги. При вводе/редактировании текста данные кнопки могут использоваться для перемещения курсора. В режиме ожидания с помощью данной кнопки Вы можете выбрать нужную функцию. Используется для ввода данных при использовании калькулятора. Кнопка ОК: Используется для подтверждения выбора.
	Клавиатура	Используется для ввода номеров, сообщений и ряда символов. При вводе/редактировании текста нажмите кнопку # для изменения режима ввода, с помощью кнопки * открывается окно выбора специальных символов. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку # для переключения между текущим профилем и профилем «Без звука».

2.2 Дисплей

Данный телефон имеет LCD дисплей, состоящий из 3 элементов:

1. Иконки статуса расположены в верхней части экрана и отображают мощность сигнала сети, уровень заряда батареи и т. д.
2. Область графики и текстовых данных находится в центре экрана. В данной области представлены номера, данные и иконки.
3. Возможные действия представлены в нижней части экрана.

2.3 Иконки состояния



- Заряд батареи



- Новое сообщение



- Переадресация



- Гарнитура



- Международный роуминг



- Мощность сигнала сети



- Будильник включен

2.4 Подсветка LCD-дисплея

Продолжительность подсветки дисплея и клавиатуры задается в меню экрана. Если Вы не нажимаете ни одну кнопку телефона в течение определенного периода времени, подсветка отключается автоматически по истечении заданного периода.

3. Подготовка к работе

3.1 Снятие задней крышки и установка SIM-карты

В памяти SIM-карты хранится Ваш номер телефона, PIN-код (персональный идентификационный номер), PIN2-код, PUK-код (код разблокировки PIN-кода), PUK2-код (код разблокировки PIN2-кода), IMSI-код (международный идентификационный номер подвижного оборудования абонента), информация сети, а также контакты телефонной книги, SMS-сообщения и т.д.

Установка SIM-карты

1. Поверните телефон задней панелью вверх, нажмите на верхнюю часть задней крышки, снимите её, извлеките батарею телефона.
2. Поместите SIM-карту в слот контактами вниз в соответствии с изображением на корпусе.

Примечание: Перед установкой SIM-карты убедитесь, что телефон выключен и отключен от зарядного устройства.

Меры предосторожности при обращении с SIM-картой

1. Отключите телефон и подождите несколько секунд перед вставкой SIM-карты в слот.
2. Обращайтесь с SIM-картой бережно, царапины и изгибы SIM-карты могут привести к неисправности.
3. Если телефон не используется, рекомендуется хранить SIM-карту в местах, к которым нет доступа у детей.
4. При некорректном положении SIM-карты в слоте или неисправности SIM-карты после включения телефона на дисплей будет выведено сообщение «SIM-карта отсутствует». Вытащите SIM-карту, проверьте корректность ее положения и снова установите ее в слот для SIM-карты.
5. Если на экране появилось сообщение «SIM-карта неисправна», обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

3.2 Установка батареи и задней крышки

1. Процедуру снятия задней крышки смотрите в разделе «Снятие задней крышки».
2. Установите батарею в соответствии с направляющими элементами в корпусе.
3. Установите заднюю крышку.

3.3 Зарядка/перезарядка батареи

1. Расположите телефон задней крышкой вверх, найдите гнездо для подключения зарядного устройства сбоку телефона.
2. Подключите зарядное устройство к телефону с помощью разъёма; форма разъёма должна соответствовать форме гнезда.
3. Вставьте зарядное устройство в розетку.
4. После завершения зарядки отключите зарядное устройство от телефона.

Примечания:

1. Если остаточного напряжения батареи не хватает для включения телефона, после подключения телефона к зарядному устройству пройдет определенное время, после чего на экране появится индикация уровня заряда батареи.
2. Убедитесь, что уровень напряжения и мощность в сети соответствует номинальному напряжению и мощности зарядного устройства.
3. Во время зарядки Вы можете включать/выключать телефон.

Используйте батарею телефона только по прямому назначению. Запрещается использовать неисправные зарядные устройства или батареи.

3.4 Использование батареи

Контроль заряда батареи

При низком уровне заряда батареи:

1. На экране отображается соответствующее сообщение.
2. Иконка уровня заряда батареи начинает моргать.

Напоминание об уровне заряда батареи

1. Если батарея не использовалась в течение длительного времени, перед использованием рекомендуется полностью зарядить данную батарею.
2. Батарею можно перезаряжать сотни раз, но, в конце концов, она выработает свой срок службы. При заметном снижении продолжительности работы в режиме ожидания и разговора необходимо заменить батарею.
3. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время.
4. Устройство питается от перезаряжаемой батареи. Полная

производительность новой батареи достигается только после двух-трех полных циклов зарядки и разрядки.

5. Если новая батарея используется впервые либо данная батарея долгое время не использовалась, может понадобиться подключение зарядного устройства, затем отключение и повторное подключение для начала заряда батареи.

3.5 Включение / Выключение

1. Удерживайте нажатой кнопку «Отбой» в течение некоторого времени для включения телефона.
2. Введите пароль блокировки телефона (при необходимости) и нажмите функциональную кнопку для подтверждения.
4. Введите PIN-код (при необходимости) и нажмите функциональную кнопку для подтверждения.
5. Удерживайте нажатой кнопку «Отбой» в течение некоторого времени для выключения телефона.

Примечание.

На экране отображается картинка рабочего стола после включения телефона и перехода в режим ожидания.

3.6 Первый вызов

1. Вставьте SIM-карту (для этого выключите телефон и извлеките батарею). Детальные инструкции по установке SIM-карты смотрите в разделе 4.1.
2. Произведите зарядку батареи. См. раздел 4.3.
3. Нажмите кнопку «Отбой» в течение некоторого времени для включения телефона.
4. Введите код и телефонный номер, после чего нажмите кнопку «Вызов».

Примечание: Перед использованием телефона убедитесь, что SIM-карта исправна и установлена должным образом, а батарея заряжена.

3.7 Использование паролей

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового пароля.

Для изменения PIN-кода, PIN2-кода и кода блокировки телефона используйте пункт меню «Безопасность».

Блокировка телефона

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Как правило, пароль блокировки телефона предоставляется производителем.

Пароль по умолчанию – 0000.

После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуется ввод пароля для разблокировки.

PIN-код

PIN-код (4-8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте.

PIN-код, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

При вводе неверного PIN-кода 3 раза подряд, SIM-карта блокируется.

Внимание: После трехкратного ввода неверного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода. PUK-код, как правило,

предоставляется оператором сотовой связи.

PUK-код

PUK-код (пароль, используемый для восстановления PIN-кода, 8 цифр) используется для разблокировки заблокированной SIM-карты. PUK-код, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи. В обратном случае обратитесь к Вашему оператору сотовой связи. В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда. Обратитесь к своему оператору сотовой связи для предоставления новой SIM-карты.

PIN2-код

PIN2-код (4-8 цифр) предоставляется вместе с SIM-картой и используется для активации таких функций, как «Стоимость звонка», «Набор номеров из фиксированного списка» и т.д. За информацией о том, поддерживает ли Ваша SIM-карта

данные функции, обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

При трехкратном вводе неверного PIN2-кода, PIN2-код блокируется. Разблокировать PIN2-код можно путем ввода PUK2-кода.

PUK2-код

PUK2-код (пароль, используемый для взлома PIN2-кода, 8 цифр) используется для разблокировки заблокированной SIM-карты. PUK2-код, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи. В обратном случае обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

При 10-кратном вводе неверного PUK2-кода, Вы больше не сможете использовать функции, которые активируются с помощью PIN2-кода. При необходимости использования данных функций обратитесь к Вашему сотовому оператору с просьбой замены SIM-карты.

Пароль запрета вызовов

Для активации функции запрета вызовов необходимо использовать пароль запрета вызовов.

Для получения данного пароля и использования функции обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

4. Основные функции

4.1 Вызов номера

1. В режиме ожидания введите код и номер вызываемого абонента, после чего нажмите кнопку «Вызов» для вызова данного абонента.
2. Для завершения вызова нажмите кнопку «Отбой».

Международный вызов

Дважды нажмите клавишу «*» или удерживайте нажатым клавишу «0», после чего на экране появится символ «+».

Введите код и телефонный номер, после чего нажмите кнопку «Вызов».

Вызов добавочного номера

После ввода номера оператора нажмите клавишу «*» три раза, после чего на экране появится символ «р».

После появления данного символа введите добавочный номер и нажмите кнопку «Вызов».

Вызов контакта из телефонной книги

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «Вниз» для открытия телефонной книги, поиск нужного контакта осуществляется следующим образом: нажмите кнопку, содержащую первый символ имени контакта, который Вы ищете, после чего будет выведен список контактов, имя которых начинается с указанной буквы, в данном списке с помощью кнопок Вверх/Вниз выберите нужный контакт.
2. Нажмите кнопку «Вызов» для вызова данного контакта.

Повторный вызов последнего набранного номера

В режиме ожидания с помощью кнопки «Вызов» можно открыть список вызовов.

1. Нажмите кнопку Вправо/Влево для просмотра списка вызовов.
2. Используйте кнопки Вверх/Вниз для выбора нужного вызова.
3. Нажмите кнопку «Вызов» для вызова данного контакта.

Быстрый набор

1. Введите номера быстрого набора в меню Контакты - Дополнительно – Быстрый набор.
2. Нажмите кнопки 2-9 в режиме ожидания для быстрого вызова заданного номера.

4.2 Регулировка громкости

Во время разговора Вы с помощью нажатия кнопок Вверх/Вниз можете увеличить/уменьшить громкость звука.

4.3 Ответ на входящий вызов

1. В случае входящего вызова телефон издает звуковой сигнал или начинает вибрировать.
2. Для ответа на вызов нажмите кнопку «Вызов».
3. Для завершения или отмены вызова нажмите кнопку «Отбой».

Примечание: При активации функции АОН при входящем вызове на экране телефона будет выведен телефонный номер звонящего (если данный номер сохранен в телефонной книге Вашего телефона, на дисплее также появится имя контакта).

4.4 Опции вызова

Во время вызова Вы можете использовать следующие функции:

Удержание вызова

Если сеть поддерживает функцию удержания вызова, при активации Вами данной функции при получении входящего вызова во время разговора Вы услышите короткий звуковой сигнал.

При поддержке сетью функции удержания вызова, Вы можете совершить другой звонок во время разговора с каким-либо абонентом:

1. Введите номер или выберите нужный контакт из телефонной книги, нажмите кнопку «Вызов» для совершения второго звонка.
2. Первый вызов будет автоматически удерживаться во время соединения со вторым абонентом. Для переключения

между вызовами используйте правую функциональную кнопку.

Ответ на второй входящий вызов

1. Нажмите кнопку «Вызов» для ответа на второй входящий вызов, а первый вызов в этом случае удерживается автоматически, порядок действий после получения второго входящего вызова смотрите в разделе «Удержание вызова/ переключение между вызовами».

Примечание: Для использования данной функции её необходимо активировать.

2. Нажмите кнопку «Отбой» или правую функциональную кнопку для отмены второго входящего вызова и продолжения текущего разговора.

Удержание вызова/переключение между вызовами

При удержании первого вызова и ответе на второй вызов Вы можете:

С помощью нажатия правой функциональной кнопки переключиться между вызовами.

С помощью нажатия левой функциональной кнопки открыть список опций для выбора следующих опций: отключить микрофон, конференц-связь, отменить все, открыть контакты.

Отключить звук / Включить звук

С помощью данной функции Вы можете отключить/включить звук микрофона. С помощью функции «Без звука» Вы можете сделать так, чтобы абонент, с которым Вы разговариваете, не слышал Вас.

Во время разговора нажмите левую функциональную кнопку для вызова списка опций и выберите «Отключить звук» для отключения звука, для включения микрофона нажмите левую

функциональную кнопку и выберите опцию «Включить звук».

Многосторонняя связь

Если Ваша сеть поддерживает функцию многосторонней связи, Вы можете устанавливать конференц-связь.

При ответе на вызов и удержании второго вызова нажмите левую функциональную кнопку и выберите опцию «Конференц-связь».

При включении конференц-связи Вы можете нажать левую функциональную кнопку для выбора функции «просмотр Конференц-связи» для просмотра списка участников.

С помощью нажатия левой функциональной кнопки и выбора опции «Разделить» для разделения сеанса конференц-связи на отдельные вызовы или «Отсоединить» для отключения выбранного вызова.

При включении конференц-связи Вы можете нажать правую функциональную кнопку для выбора опции «Удержать»

для удержания сеанса конференц-связи и вызова другого абонента.

При получении входящего вызова Вы можете нажать кнопку «Вызов» для ответа на звонок, а сеанс конференц-связи будет удерживать на время разговора автоматически.

4.5 Метод ввода

Данное устройство отличается простотой использования, а у Вас есть возможность ввода букв, цифр и специальных символов.

Переключение между режимами ввода

В режиме ввода/редактирования текста нажмите клавишу «#» для переключения между режимами ввода.

Нажмите клавишу «*» для ввода специальных символов.



abc При выборе данного режима ввода, Вы должны нажать на клавишу необходимое число раз, пока не появится нужная Вам буква или символ.

- Нажмите один раз для ввода первого символа (например, буквы «а»).
- Нажмите два раза для ввода второго символа (например, буквы «б»).
- И т. д.

 ABC Аналогичный описанному выше методу ввода.

 Abc Нажмите один раз для ввода заглавной буквы, а затем введите строчные буквы.

Цифровой ввод

 123 При использовании данного метода ввода, Вы можете ввести необходимые цифровые значения.

4.6 Блокировка клавиатуры

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «*» для блокировки клавиатуры. Для разблокировки нажмите левую функциональную кнопку, затем нажмите кнопку «*».

5. Использование меню телефона

Ниже приведено краткое описание всех функций устройства.

5.1 Контакты

Создать контакт

Данная функция позволяет добавить новую запись в телефонную книгу (место хранения записи – память SIM-карты или память телефона). Эта операция выполняется следующим образом:

1. Выберите пункт «Создать контакт» в меню телефонной книги.

2. Введите имя записи, а затем номер.
3. При ошибке ввода нажмите правую функциональную кнопку для удаления введенных данных.
4. Для сохранения данных нажмите кнопку «ОК».

Контакты

Данная функция позволяет просматривать записи в телефонной книге в алфавитном порядке. С помощью данной функции Вы можете найти нужную запись в телефонной книге.

Нажмите клавишу, содержащую первую букву имени контакта телефонной книги для перехода к контакту.

Для просмотра записей и выбора нужной записи используйте кнопки Вверх/Вниз, после чего нажмите кнопку «Вызов» для совершения вызова.

Нажав кнопку «Опции» при выборе записи, Вы можете выбрать нужную опцию из данного списка:

1. Просмотр
2. Отправить SMS-сообщение: В списке опций выберите «Отправить сообщение» для открытия окна отправки сообщения на данный номер (т.е. сообщение будет отправлено на номер, который Вы ранее выбрали).
3. Копировать: Если Вы выбрали запись в телефонной книге, выберите «Копировать» для копирования данного номера в память SIM-карты или в память телефона.
4. Вызов
5. Удалить: Удаление записи из телефонной книги.

Специальные номера

Просмотр и редактирование специальных номеров, например, своего номера.

Дополнительно

Дополнительные настройки:

Быстрый набор – редактирование номеров быстрого набора.

Выбрать контакты – Выбор источника контактов: SIM-карта, телефон или оба.

Копирование – Копирование контактов с SIM-карты на телефон и наоборот.

Удалить все – Удаление контактов с SIM-карты или из телефона.

Статус памяти

Информация о состоянии памяти SIM-карты и телефона.

5.2 Сообщения

1. В режиме ожидания с помощью левой функциональной кнопки откройте главное меню.
2. С помощью кнопок Вверх/Вниз и Вправо/Влево выберите функцию меню «Сообщения».
3. Нажмите левую функциональную кнопку для выбора опций из списка опций: Новое сообщение, Входящие, Исходящие, Черновики, Шаблоны, Настройки, Статус памяти. После выбора нужной опции нажмите кнопку «ОК» для выполнения соответствующей операции.

Новое сообщение

При вводе сообщения Вы можете нажать клавишу «#» для переключения между режимами ввода.

Введите текст сообщения, нажмите клавишу «*» для вставки спецсимволов (при необходимости), затем Вы можете

выбрать необходимую опцию из списка следующих опций:

Отправка: Отправка сообщения без сохранения в папке «Исходящие».

Сохранить: Сохранение данного сообщения в папке «Черновики».

Отправить нескольким: Отправка одного сообщения нескольким получателям.

Входящие

После получения нового сообщения или заполнения памяти телефона в верхней части экрана появляется иконка 

При заполнении памяти телефона Вы не сможете получать входящие сообщения, удалите ненужные сообщения для устранения данной проблемы.

1. Выберите пункт меню «Входящие» для просмотра входящих сообщений.

2. Нажмите левую функциональную кнопку, чтобы прочитать входящее сообщение.
3. После прочтения сообщения нажмите кнопку «Опции» для выбора нужной опции из следующего списка:

Ответить: Ответ на данное сообщение в виде SMS-сообщения, отправляемого абоненту, который прислал Вам входящее сообщение.

Переслать: Пересылка сообщения желаемому абоненту.

Вызвать: Вызвать отправителя сообщения.

Сохранить номер: Сохранение телефонного номера.

Удалить: Удаление сообщения.

Удалить всё: Удаление всех сообщений в папке.

Исходящие

1. Выбрав пункт меню «Исходящие сообщения», Вы можете просмотреть отправленные Вами сообщения.

2. Для прочтения сообщения нажмите кнопку «Выбор».
3. После прочтения сообщения с помощью нажатия кнопки «Опции» Вы можете выбрать необходимую опцию из списка (см. соответствующий раздел «Входящие»).

Черновики

Выбрав пункт меню «Черновики» Вы можете просмотреть сохраненные черновики сообщений. Список доступных опций аналогичен опциям сообщений папки «Входящие».

Шаблоны

Данное меню содержит готовые шаблоны сообщений для отправки.

Настройки сообщений

Включает пункты: сохранение, сервис-центр, тип протокола, период действия и отчет о состоянии.

СМС центр

Вы можете сохранять или изменять номер сервис-центра

Период действия

Установка периода действия сообщения.

Автосохранение

Вы можете включить автоматическое сохранение отправленных сообщений.

Отчет о доставке

После активации функции отчета о доставке сообщения Вы будете получать отчеты из СМС центра об успешной доставке сообщений адресату.

Сохранять на...

Выбор места сохранения сообщений: телефон или СИМ.

Сообщения БС

Включение и выбор языка для информационных сообщений сети.

Статус памяти

Просмотр объема памяти, занимаемой сообщениями и общего объема памяти телефона и SIM-карты. Конкретная емкость зависит от содержания сообщений, типа телефона и SIM-карты.

5.3 Вызовы

В режиме ожидания нажмите левую функциональную кнопку для открытия главного меню, после чего выберите пункт меню «Вызовы».

Входящие вызовы

После выбора данного пункта меню Вы можете просмотреть список входящих вызовов с помощью кнопок Вверх/Вниз и выбрать нужную запись с помощью левой функциональной кнопки. Список доступных опций: Вызов, Отправить SMS, Удалить, Сохранить номер, Удалить все, Показать номер.

Примечание: В режиме ожидания нажмите кнопку «Вызов» для просмотра списка вызовов, с помощью кнопок Вправо/Влево Вы можете переключаться между списками входящих, исходящих и пропущенных вызовов.

Исходящие вызовы

Процедура аналогична работе со списком входящих вызовов.

Пропущенные вызовы

Процедура аналогична работе со списком входящих вызовов.

Длительность

С помощью данной функции Вы можете просмотреть продолжительность всех исходящих и входящих вызовов, продолжительность последнего вызова. Вы можете также обнулить счетчик.

5.4 Настройки

В режиме ожидания нажмите левую функциональную кнопку для открытия главного меню, после чего выберите пункт меню «Настройки».

Общие

Выберите «Настройки» → «Общие».

Язык:

Отображение списка поддерживаемых языков интерфейса.

Время и дата:

Установка даты, времени и формата их отображения.

Режим ответа:

Включение/отключение режима ответа любой кнопкой.

Безопасность:

Защита PIN:

Вы можете включить/отключить функцию запроса PIN-кода

при включении телефона, а также изменить PIN1 и PIN2-код. В случае активации данной функции после каждого включения телефона Вам потребуется ввести PIN-код. При трехкратном вводе неверного PIN-кода Вам потребуется ввести PUK-код для разблокировки SIM-карты. PUK-код используется для разблокировки и изменения PIN-кода. В случае потери PUK-кода, обратитесь к Вашему сотовому оператору.

Блокировка телефона

Вы можете включить/отключить данную функцию. С помощью данной функции Вы можете заблокировать/разблокировать Ваш телефон. Для этого нужно ввести пароль блокировки телефона. Если телефон заблокирован, при включении телефона Вам потребуется ввести пароль для разблокировки.

Блокировка клавиатуры

С помощью кнопок Вверх/Вниз Вы можете выбрать время автоматической блокировки клавиатуры.

Сменить пароль:

Изменение пароля блокировки телефона.

Экран

Выберите «Настройки» → «Настройка дисплея».

Режим ожидания:

В этом меню можно включить/выключить отображение даты и времени на экране в режиме ожидания, а также поменять обои.

Контраст:

В меню контрастность с помощью кнопок Влево/Вправо Вы можете настроить контрастность дисплея, для сохранения настройки нажмите левую функциональную кнопку.

Подсветка:

С помощью кнопок Вверх/Вниз настройте продолжительность подсветки и нажмите левую функциональную кнопку для подтверждения. Если Вы не нажимаете ни одну кнопку телефона в течение определенного периода времени, подсветка отключается автоматически по истечении заданного периода.

Звуки

Вы можете задать громкость, тип и саму мелодию для входящего вызова, сообщений, а также включить/выключить звуки клавиатуры.

Настройки вызовов

Переадресация вызова

Данная функция позволяет переадресовывать входящие звонки на другой номер, который Вы назначили ранее.

Все вызовы: При активации данной опции все входящие звонки будут переадресовываться на указанный номер. Выберите «Включить» или «Выключить», после чего после небольшого перерыва сеть отправит Вам ответ на Ваш запрос.

Если занят: При активации данной опции все входящие звонки будут переадресовываться на указанный номер, если Ваш номер будет занят. Выберите «Включить» или «Выключить», после чего после небольшого перерыва сеть отправит Вам ответ на Ваш запрос.

Если нет ответа: При активации данной опции все входящие звонки будут переадресовываться на указанный номер, если Ваш номер не отвечает. Выберите «Включить» или «Выключить», после чего после небольшого перерыва сеть отправит Вам ответ на Ваш запрос.

Если недоступен: При активации данной опции все входящие звонки будут переадресовываться на указанный номер, если Ваш аппарат выключен или находится вне зоны действия

сети. Выберите «Включить» или «Выключить», после чего после небольшого перерыва сеть отправит Вам ответ на Ваш запрос.

Примечание: Настройка данных 4 типов переадресации:

- **Статус:** Данная функция используется для запроса текущего режима переадресации. Телефон отправит запрос, после чего после небольшого перерыва сеть отправит Вам ответ на Ваш запрос.
- **Включить:** Введите номер, на который будут переадресовываться звонки, и активируйте функцию.
- **Выключить:** Отмена функции переадресации вызова.

Запрет вызова

Данная функция позволяет заблокировать исходящие звонки. При активации данной функции от Вас потребуется ввести

специальный пароль, предоставляемый оператором сотовой связи.

После выбора опции, выберите «Включить» или «Выключить», после чего телефон выведет сообщение с просьбой ввода пароля и отправит запрос. Через некоторое время Вы получите ответ на Ваш запрос.

Все исходящие звонки: При активации данной функции Вы не сможете совершать исходящие звонки.

Все международные звонки: При активации данной функции Вы не сможете совершать международные звонки.

Только местные: При активации данной функции Вы сможете при нахождении за границей совершать только местные звонки или «домашние» номера.

Все входящие звонки: При активации данной функции, Вы не сможете отвечать на входящие звонки.

Входящие в роуминге: При нахождении в зоне роуминга Вы не сможете принимать входящие вызовы.

Ожидание вызова

Статус: Данная функция используется для запроса сети о текущем статусе Вашего телефона (Включен/Выключен).

Включить: При активации функции отложенного вызова, телефон будет контактировать с сетью. После небольшого перерыва сеть отправит ответ и перешлет сообщение для подтверждения Вашего действия. После активации функции при получении входящего вызова во время текущего разговора, телефон выдаст звуковой сигнал, а на дисплее отобразится номер звонящего.

Выключить: При отключении данной функции звуковой сигнал не выдается и информация о звонящем не отображается на дисплее при получении входящего вызова во время разговора.

Автоматический набор

Включение/выключение функции автоматического перенабора занятого номера.

АОН

Включение/выключение функции определения Вашего номера у абонента.

Настройки сети

Выбор типа поиска сети: автоматический или ручной.
В случае ручного поиска сеть можно выбрать самостоятельно.

Заводской сброс

Выберите «Настройки» → «Заводской сброс» и введите пароль блокировки телефона для активации данной функции.

5.5 Инструменты

В режиме ожидания нажмите левую функциональную кнопку для открытия главного меню, после чего выберите пункт меню «Инструменты».

Будильник

При отключении функции будильника при наступлении

указанного времени звуковой сигнал будильника не раздастся. При активации функции будильника звуковой сигнал раздастся, даже если телефон выключен. Настройка будильника производится следующим образом:

1. Выберите тип срабатывания будильника:
однократно, с понедельника по пятницу или ежедневно.
2. Задайте время срабатывания будильника.
3. Выберите мелодию сигнала.

Калькулятор

Телефон оснащен функцией калькулятора, с помощью которого Вы можете осуществлять следующие операции: сложение, вычитание, умножение и деление.

Календарь

С помощью данной функции Вы сможете просматривать календарь.

6. Дополнительно

6.1. Техническое обслуживание

- Берегите телефон и все вспомогательные принадлежности от детей.
- Обращайтесь с SIM-картой осторожно. Не выгибайте и не царапайте ее, избегайте влияния статического электричества. Используйте кусок ткани, предохраняющий от статического электричества. При чистке SIM-карты от загрязнений запрещается применять химические моющие средства.
- Телефон необходимо беречь от попадания влаги и встряхивания. Не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами. Любая жидкость, попавшая на телефон, может вызвать коррозию металлических элементов устройства, чрезмерный нагрев устройства отрицательно влияет на продолжительность срока службы электронных компонентов и может привести

к неисправности батареи.

- Если телефон долгое время не используется (более одного месяца), рекомендуется хранить батарею отдельно.
- Идентификационный номер телефона. В случае утери телефона или SIM-карты, следующая информация может оказаться полезной (рекомендуем Вам записать эти данные и хранить в надежном месте): серийный номер SIM-карты (нанесен на карту), серийный номер телефона (15 цифр), клиентский номер, выданный сотовым оператором.
- При утере телефона или SIM-карты, немедленно обратитесь к Вашему оператору сотовой связи для предотвращения несанкционированного доступа к Вашему телефону.
- Если телефон длительное время не используется, рекомендуется вынимать батарею и хранить отдельно с целью предотвращения утечки тока и вызванного ей повреждения элементов телефона. Если батарея длительное время не используется (либо выработала всю мощность) и не может заряжаться нормально

с помощью переносного зарядного устройства, используйте зарядную стойку для зарядки батареи и восстановления ее работоспособности.

6.2 Технические характеристики

Типы сетей: GSM 900 МГц / DCS 1800 МГц

LCD дисплей: 1.7” , 65 тысяч цветов,
разрешение 128*64 пикселей (ширина x высота)

Рабочее напряжение: 3.7 В - 4.2 В

Емкость батареи: 360 мА/ч (в зависимости от реальных условий)

Время работы в режиме ожидания (*): Около 100 часов
(в зависимости от сети)

Максимальное время работы в режиме разговора (*):
Около 1,5-2,5 часов (в зависимости от сети)

Рабочее напряжение SIM-карты: 3В/1,8 В

* Продолжительность работы в режиме ожидания и разговора зависит от настроек SIM-карты и режима работы сети.

6.3 Использование батареи

- Не бросайте батарею в огонь.
- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею.
- Используйте батарею только по прямому назначению.
- Не помещайте батарею в место, где велик риск механического повреждения батареи.
- Батарея должна храниться в прохладном сухом месте, запрещается подвергать батарею длительному влиянию прямых солнечных лучей.
- Не рекомендуется использовать литиевую батарею при низкой температуре, так как это может отрицательно сказаться на продолжительности работы устройства в режиме ожидания/режиме разговора.
- Запрещается чистка батареи от загрязнения с использованием воды или любых органических растворителей, не помещайте батарею в воду.
- Прекратите использование батареи при возникновении неприятного запаха или чрезмерном нагреве батареи.

- Прекратите использование батареи при появлении на ее поверхности трещин, деформации батареи или вытекания электролита.
- В случае попадания электролита на кожу или одежду, немедленно промойте место контакта чистой водой с мылом, промойте глаза большим количеством воды, при необходимости обратитесь за медицинской помощью.
- Используйте только оригинальные батареи и зарядные устройства во избежание проблем с зарядкой телефона.
- Перед тем как вытащить батарею, выключите телефон.

6.4 Утилизация выработавшей срок службы или неисправной батареи

Если батарея больше не может использоваться по прямому назначению, замените ее на новую, а старую батарею необходимо передать специализированной организации для утилизации.

Соответствие стандартам РФ

Абонентская радиостанция SENSEIT M2 производства фирмы Shenzhen Wish Industrial Co, Ltd., соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800» утвержденным приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 №21 (зарегистрирован в Минюсте России 5.03.2008, регистрационный номер №11279) и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации. Декларация о соответствии № МТ-3765 от 03.12. 2010, действительна до 28.11.2013 г.

Абонентский терминал сертифицирован органом по сертификации продукции РОСС RU.0001.10АЯ46 «РОСТЕСТ- МОСКВА», сертификат соответствия РОСС CN.АЯ46.В00447, срок действия с 09.02.2010 г. по 08.02.2014 г.

Сокращение вредных веществ

Данное устройство соответствует требованиям директивы ЕС по ограничению вредных веществ (RoHS) (Директива 2002/95/ЕС Европейского парламента и Европейского совета).

